

Наименование и назначение

Осевые вентиляторы OKATEC серии ОКВ-НА2 (далее Изделие) предназначены для принудительного перемещения воздуха и других газов или газовых смесей. Изделие не предназначено для работы в условиях взрывоопасных, огнеопасных и агрессивных сред. Изделие не предназначено для бытового применения.

Меры предосторожности

Прежде чем вести любые работы с Изделием, убедитесь в том, что оно отключено от электрической сети даже, если крыльчатка вентилятора остановлена. Осторожно, Изделие может быть оснащено конденсатором, при начале любых работ убедитесь, что он разряжен. При монтаже, подключении и эксплуатации Изделия должны соблюдаться все действующие нормы, стандарты и правила той страны, на территории которой эксплуатируется Изделие. Не допускаются удары, падения, попадание воды, чрезмерная механическая нагрузка на упаковку и Изделие. Подъем Изделия за провод или клемму может привести к поломке. Не допускается работа в условиях наличия капельной влаги или при выпадении конденсата. Не допускается эксплуатация Изделия в агрессивной или взрывоопасной среде.

Условия транспортировки и хранения

Транспортировка Изделия производится в закрытом транспорте, защищающем Изделие от осадков. Хранение Изделия производится в оригинальной упаковке в помещении при соблюдении требуемых условий.

- Температура: см. Технические характеристики.
- Влажность: не более 90% RH.
- Срок хранения: 5 лет.

Эксплуатация, обслуживание, монтаж

Установка и подключение Изделия должны производиться исключительно специалистами, имеющими соответствующую квалификацию, достаточную для безопасного проведения требуемых работ. Обеспечьте свободный доступ воздуха к Изделию при монтаже и убедитесь, что ничто не препятствует нагнетаемому Изделием воздушному потоку.

Комплектность

- Изделие – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.
- Паспорт – 1 шт.

Утилизация

Утилизация Изделия не требует специальных мер безопасности и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. Утилизация осуществляется путем передачи Изделия в специализированные пункты переработки.

Электрическое подключение

При установке и подключении Изделия соблюдайте меры предосторожности и требования безопасности. При подключении Изделия постоянного тока соблюдайте полярность: красный провод - «+», черный провод - «-». При необходимости, заземляйте изделие через предназначенное для этого резьбовое отверстие, маркированное символом «G» или «≡».

Гарантийные обязательства

Гарантийный период составляет 2 года со дня продажи Изделия авторизованной производителем торговой организацией.



ПАСПОРТ

Осевые вентиляторы OKATEC

Серия ОКВ-НА2



Технические характеристики

Модель	ОКВ-038НА2S	ОКВ-2038НА2В	ОКВ-2038НА2S	ОКВ-7050НА2В	ОКВ-7050НА2S	ОКВ-2580Н2В-С
Производительность, м³/ч	36/48	122/162		319/399		1000/1150
Номинальное напряжение, В	230					
Габаритные размеры, мм	80x80x38	120x120x38		172x150x50		225x225x80
Тип подшипника	втулка	шарик	втулка	шарик	втулка	шарик
Потребляемая мощность, Вт	14	21	21	30,6	30,6	57,2
Материал корпуса	алюминиевый сплав					
Материал крыльчатки	черный пластик PBT					листовая сталь
Рабочая температура, °C	-10...+65			-10...+70		-10...+105

Данные актуальны на дату формирования документа.