ООО «ОвенКомплектАвтоматика»

ШУ ИТП (Шкаф управления ИТП)

Руководство по эксплуатации

№130002191234

Общие указания

Перед первым запуском необходимо убедиться в правильности подключения и монтажа оборудования. Ввод в эксплуатацию и эксплуатация должна производиться в строгом соответствии с требованиями «Правила технической потребителей эксплуатации электроустановок И Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», с учётом требований мер безопасности, указанных в данном руководстве. В целях предотвращения загрязнённости внутри шкафов управления И несанкционированного доступа к оборудованию, двери должны быть закрыты. Открывание двери допускается только на период контроля за напряжением, общего осмотра оборудования, а также на период настройки, ремонта и технического обслуживания.

ВНИМАНИЕ! Запрещается эксплуатация с неисправными механическими, электрическими и электромеханическими деталями. Запрещается проводить работы по монтажу и ремонту при наличии напряжения.

Настройки параметров необходимо выбирать, руководствуясь тем, что установленные значения могут быть достигнуты и не приведут к отказу оборудования. В противном случае система может работать неэффективно.

Назначение ШУ ИТП

ШУ ИТП предназначен для управления инженерным оборудованием теплового пункта (система отопления и ГВС).

Состав шкафа:

- ПЛК110[М02] программируемый моноблочный контроллер (программное обеспечение САУ ШУ ИТП);
- Модули расширения Мх110 дискретного и аналогового ввода/вывода с интерфейсом RS-485;
- ИПП120 компактная символьная панель оператора;
- элементы релейной автоматики и сигнализации.

Данная схема обеспечивает выполнение следующих функций:

- Контроль температуры наружного воздуха, температуры воды и температуры обратной воды в контуре отопления, и ГВС;
- Формирование сигналов управления запорно-регулирующим клапаном (КЗР) контура отопления и ГВС;

- Управление циркуляционными насосами отопления и ГВС, контуром подпитки системы отопления, дренажными насосами;
- Сигнализация аварии контура;
- Передачу данных для APM диспетчера по интерфейсу Ethernet, протокол ModBus TCP.

СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ТЕПЛОВЫМ ПУНКТОМ

ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА ПАНЕЛИ ОПЕРАТОРА.

Навигация по экранам осуществляется нажатием кнопок <u>ALT+▼или ALT+▲</u>

Просмотр(пролистывание) параметров на конкретном контуре или главном экране ▼ или ▲. Выход на главный экран кнопка <u>ESC</u>.

Для смены уставки, необходимо выбрать уставку нажатием <u>SEL</u>, кнопками ▲или▼ выставить необходимое значение и подтвердить кнопкой<u>ОК.</u>



НАВИГАЦИЯ ПО ЭКРАНАМ

ГЛАВНЫЙ ЭКРАН.

0	Т	0	П	Л	Ε	Н					Г	В	С		
Ρ	A	Б	0	Т	A				0	С	Т	A	Н	0	В
S	Ρ	+	0	0	,	0			s	Ρ	+	0	0	,	0
Т	П	+	0	0	,	0			Т	П	+	0	0	,	0
Т	р	+	0	0	,	0			Т	р	+	0	0	,	0
Ρ	П	+	0	,	0				Ρ	П	+	0	,	0	
Ρ	р	+	0	,	0				Ρ	р	+	0	,	0	
Ρ	S	0	1	-	0				Ρ	s	0	2	-	0	
Y	L	0	1	-	0				F	Q	%	0	0	0	
		<	Т	Н	A	Ρ	+	0	0	,	0				
	<	Т	-	С	Е	Т	Ь		Х	В	С				
Τ	Т	1	+	0	0	0	,	0	Т	x	+	0	0	,	0
Т	Т	2		+	0	0	,	0	Ρ	x	+	0	,	0	
Ρ	Т	1	+	0	,	0									
Ρ	Т	2	+	0	,	0									
	<	Д	Ρ	Е	Η	A	ж	-	-	-	-	-	-	-	>
У	р	0	в	е	Н	Ь	2								

Главный экран предоставляет информацию о системе. На главном экране отображается следующая информация:

	ОТОПЛЕН.	ГВС				
РАБОТА	Текущее состояние	OCTAHOB	Текущее состояние			
	контура отопления		контура ГВС			
SP	Уставка отопления	SP	Уставка ГВС			
Тп	Температура подающей	Тп	Температура подающей			
	воды к. отопления		воды к. ГВС			
Тр	Температура обратной	Тр	Температура обратной			
	воды к. отопления		воды к. ГВС			
Рп	Давление подающей	Рп	Давление подающей			
	воды к. отопления		воды отопления к. ГВС			
Рр	Давление обратной воды	Рр	Давление обратной воды			
	к. отопления		отопления к. ГВС			
PS01	Датчик перепада циркул.	PS01	Датчик перепада циркул.			
	насосов отопления		насосов			
			кГВС			
YL01	Клапан подпитки	FQ	Уставка частоты ЧП %			
	ТНАР- Наружн	ая температу	/ра			
	Т-Сеть		XBC			
TT1	Температура на	Tx	Температура в контуре			
	подающем тр-де исходной		холодного водоснабжения			
	воды					
Tt2	Температура на обратном	Px	Давление в контуре			
	тр-де исходной воды		холодного водоснабжения			
Рт1	Давление на подающем					
	тр-де исходной воды					
Рт2	Давление на обратном тр-					
	де исходной воды					
Дренаж						
Уровень2	Уровень в дренажном					
	приямке от 0 до 3					

ЭКРАН КОНТУРА ОТОПЛЕНИЯ

к	0	Η	т	у	р		0	Т	0	П	Л	е	Η	И	я
Η	Е	Т		A	В	A	Ρ	И	Й						
				Η	A	С	Т	Ρ	0	Й	К	И			
К	0	н	т	-	В	ы	К	Л	ю	ч	е	Н			
Ρ	е	ж	и	М	_	3	И	Μ	A						
У	С	Т	-	Т	Г	р	а	ф	-		+	0	0	,	0
С	д	в	и	Г		Г	р	а	ф	-		Ŧ	0	,	0
Г	и	С	т	-	Т	0	б	р	-		+	0	0	,	0
							П	И	Д						
К	р	+	0	0	3	0	Π	И	Д						
К Т	p i	+	0	0	3	0	Π	И	Д						
К Т П	p i o	+ + Л	0 0 н	0 0	, , B	0 0 p	<u>п</u>	и x	Д 0	Д	а	3	s	0	0
К Т П	р і о и	+ + Л	О О Н	0 0 B	, , В	0 0 p	П Х	и х	Д 0 Д	д	as	,	s 0	0	0
К Т М	р і о и	+ + Л Н	0 0 H	0 0 B B	, , В р	0 0 p	П Х	И Х с	Д 0 Д т	д ,	a s s	, + +	s 0	0	0 0 0
К Т М В	р і о и р	+ + Л Н	0 0 H C	0 0 В В	, , B p	0 0 p H	П Х 0 а	И Х с	Д о Д т	Д , , с	a s s	, + +	s 0 0	0 , , 0	0 0 0

На экране отображается основные настройки системы отопления:

КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ								
НЕТ АВАРИЙ	Тип текущии аварии							
НАСТРОЙКИ								
Конт.Выключен	Включение/Выключение контура(Изменяемый параметр)							
Режим-ЗИМА	Переключение режимов ЗИМА/ЛЕТО(Изменяемый пар.)							
Уст.Тграф.	Уставка по графику отопления (В режиме нормализации							
	температуры в обратном трубопроводе, показывает							
	уставку по графику Тобр							
Сдвиг граф.	Сдвиг графика отопления (Изменяемый параметр)							
Гист.Тобр.	Уставка гистерезиса для переключения в режим							
	нормализации Тобр(Тобр.гр+-Гист)							
	ПИД							
Кр	Коэффициент пропорциональности							
Ti	Время интегрирования							
Полн.Вр.Хода	Время полного хода клапана							
Мин. Вр.Ход	Минимальное время хода клапана							
Мин. Вр.Ост	Минимальное время остановки клапана							
Вр.См.Насос	Время смены насосов							
Вр.Сух.Хода	Время задержки аварии «Сухой ход»							

Экран КОНТУР ГВС



На экране отображается основные настройки системы ГВС:

	КОНТУР ГВС							
НЕТ АВАРИЙ	Тип текущии аварии							
НАСТРОЙКИ								
Конт.Выключен	Включение/Выключение контура(Изменяемый параметр)							
Уст.Т ГВС	Уставка ГВС(Изменяемый параметр)							
Сдвиг граф.	Сдвиг графика отопления (Изменяемый параметр)							
Уст.ПроизвН%	Уставка производительности насосов ГВС							
	ПИД							
Кр	Коэффициент пропорциональности							
Ti	Время интегрирования							
Полн.Вр.Хода	Время полного хода клапана							
Мин. Вр.Ход	Минимальное время хода клапана							
Мин. Вр.Ост	Минимальное время остановки клапана							
Вр.См.Насос	Время смены насосов							
Вр.Сух.Хода	Время задержки аварии «Сухой ход»							

ЭКРАН СБРОС АВАРИИ

С	б	р	0	С		Α	в	а	р	И	Й	
	В	ы	б	0	р	-	s	Ε	L			

На данном экране происходит сброс аварий

С помощью кнопки <u>SEL</u> необходимо активировать экранный элемент, далее нажать кнопку ▼ или ▲ пока не появиться предложение <u>«Сбросить-ОК»</u>, нажать кнопку «<u>ОК</u>» для подтверждения. Аварии сброшены.

Также сигнализацию АВАРИЯ можно сбросить перезапуском ПЛК по питанию (отключить/ включить автомат питания ПЛК)

Если авария была сброшена, но не устранена причина ее возникновения, то авария появиться снова.

Описание Алгоритма Управления.

Система отопления.

Автоматическое регулирование и управление температуры отопления в зависимости от температуры наружного воздуха.

Регулирование производится по 2-м графикам Тпр и Тоб. Выбор графика для работы осуществляется автоматически в зависимости от температуры <u>Тоб</u>. В обычной ситуации система работает по графику <u>Тпр</u> и по<u>датчику в</u> <u>подающем тр-де системы отопления</u>. Система переключается на график <u>Тоб</u> и датчик на обратном трубопроводе, в случае превышения или занижения температуры на датчике <u>Тобр.</u> на величину, заданную в параметре <u>Гист.Тобр.</u>



Рисунок 1 График Тобр.

Уставки для графиков отопления

График Тпр							Гра	афик То	обр	
T1	X1	-25	Y1	95		T1	X1	-25	Y1	70
T2	X2	0	Y2	60		T2	X2	-10	Y2	60
Т3	X3	8	Y3	42		T3	X3	10	Y3	35

Система подпитки контура отопления.

Системой подпитки управляет реле PS01. При подаче сигнала с реле, задержка на включение клапана подпитки 0.5 Сек.

Насосы контура отопления.

Функции:

Переключение насосов через заданный интервал времени;

Автоматическое включение резервного насоса при аварии рабочего;

Летний Режим

Для активации летнего режима необходимо перейти на экран «Контур отопления» и перевести параметр «**РЕЖИМ-ЗИМА»** в «**РЕЖИМ-ЛЕТО»**. В этом случае система переводится в режим «ЛЕТО.» КЗР системы отопления перейдет в безопасное состояние (открыт на 15%)

Дренажные насосы

Функции:

Если 1 уровень не был достигнут в течении 15 минут, произойдёт смена насосов;

Автоматическое включение резервного насоса при аварии рабочего;

Описание статуса и аварий систем.

Статусы

АВАРИЯ	Неисправность контура, необходимо
	перейти на экран контура для
	уточнения типа аварии
В РАБОТЕ	Система запущена и работает в
	Автоматическом режиме
OCTAHOB	Программа остановила контур, КЗР в
	безопасном положении (открыт на
	15%) подпитка выключена
АВ.РЕЖ.	В случае критических ошибок, КЗР
	переходит в аварийное положение.
	(открыт на 15%)
Н.ОБР.	Включен Режим Нормализации Тоб
	трубопровода.
ЛЕТО	Программа остановила контур, КЗР в
	безопасном положении (открыт на
	15%) подпитка выключена. (Только
	для отопления)

Авария	Причина	Возможные действия
HACOC 1	Получен сигнал	Проверить состояние защитного
HACOC 2	Аварии с шкафа управления насосами	оборудования .Устранить Аварию
АВАР.СУХ.ХОД Н1	Нет перепада давления на насосе 1	Проверить наличие жидкости в системе, Проверить работу насоса
АВАР.СУХ.ХОД Н2	Нет перепада давления на насосе 2	Проверить работу датчика перепада Проверить наличие жидкости в системе, Проверить работу насоса Проверить работу датчика перепада
АВАР.ДАТЧ	Показания одного из датчиков отсутствуют, или ошибочны	Проверить состояние датчиков
АВАР.CETЬ RS-485	Потеря связи с одним, или несколькими модулями расширения	Проверить включены ли устройства? Проверить связь

БЫСТРЫЙ СТАРТ

1. Включить контроллер

2. Перейти в меню «Контур отопления» (ALT+▼)

3. Пролистывая меню клавишами ▲ или ▼ установить требуемые параметры.

4. Выделить (<u>SEL</u>) строку «<u>Конт. Выключен</u>» и переключить на «<u>Конт.</u> <u>Включен</u>», подтвердить действие нажатием кнопки ОК.

5. Перейти в меню «Контур ГВС» ALT+▼

6. Пролистывая меню клавишами 🛦 или 🔻 установить требуемые параметры.

6. Выделить (**SEL**) строку <u>«Конт. Выключен»</u> и переключить на «<u>Конт.</u> **Включен»,** подтвердить действие нажатием кнопки<u>ОК</u>.

8. Включить все переключатели насосов, КЗР, клапана подпитки в автоматический режим.

Если имеются ошибки, их необходимо сбросить (экран «Сброс аварии»)